



MANUAL DE INSTALACIÓN DE INFINITUM PARA MODEM SPEEDTOUCH HOME

Paso 1: Disco de Instalación.

NOTA PRELIMINAR: Favor de No conectar el MODEM hasta que se te indique.

Inserta el Disco de Instalación el cual automáticamente ejecutará el ASISTENTE DE INSTALACIÓN y no lo retires hasta concluir completamente el proceso de instalación.



En caso de que no se ejecute, abre Mi PC y da Doble Clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de la unidad de CD-ROM y el ASISTENTE DE INSTALACIÓN automáticamente se ejecutará.



Así mismo si esta segunda opción no te llegará a funcionar puedes ejecutar el instalador desde el programa D:\LAUNCHS.EXE donde D: es su unidad de CD-ROM.

Paso 2: Elige un Modem ADSL.

Aparecerá la ventana de bienvenida, solicitandole escoger 1 de los 4 tipos de módem ADSL Speed Touch que INFINITUM te ha proporcionado:



Si el módem proporcionado es como esta figura:
identificado como "HOME")

(en la parte superior izquierda está



prodigy®

infinitum®

Configuración
con CD

Escoge "Speed Touch Home" y pulsa el botón **Siguiente** para iniciar la instalación. Conecta el **MODEM HOME** ahora a la tarjeta de Red. Si no tienes tarjeta de Red Instalada, posteriormente se te indicará el momento en que se debes instalar.



Paso 3: Registro.

A continuación, te mostrará la siguiente ventana que contiene el ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE. Por favor léela completamente.



Para continuar pulsa el botón **Aceptar**. Esto aceptará los acuerdos de la licencia de INFINITUM. En caso contrario, el asistente terminará y no se habrá completado la instalación.

Al aceptar el contrato de licencia, el Asistente solicitará la información pertinente al usuario quien efectuó el contrato de INFINITUM (Nombre y Apellidos).



prodigy®

infinitem®

Configuración
con CD

Pulsa Siguiente para avanzar...

Enseguida, introduce el Nombre del usuario y la Contraseña que previamente te ha asignado el representante de INFINITUM.

Pulsa **Siguiente** para avanzar...

Introduce el Teléfono, Edad, Ocupación, Email y cómo te enteraste del servicio.



prodigy®


infinitum®

Configuración
con CD

Paso 4: Copia de Archivos y Controladores

El siguiente paso consiste en instalar algunas aplicaciones que son necesarias para el servicio INFINITUM. Lo mismo que será indicado en el siguiente cuadro.

Después de haber copiado y detectado los controladores necesarios, el asistente comprobará los requisitos mínimos del sistema.



Si no se tiene instalada la tarjeta de red, el asistente te informará con el siguiente mensaje:



Pulsa **Apagar** e inserte tu tarjeta de red con conector RJ-45, asimismo conecta el módem **SPEEDTOUCH HOME** con un cable directo **UTP/STP** y conector **RJ-45** a la tarjeta de red. Después de haber verificado el funcionamiento correcto de los dispositivos:



prodigy®

infinitem®

Configuración
con CD



NOTA: Si por alguna razón el sistema tiene algún conflicto el asistente abrirá la ventana de propiedades del sistema mostrándole una lista como la siguiente, indicando la falla para que sea corregida manualmente. Sigue la guía de ayuda en pantalla para resolver el conflicto presentado.



Al finalizar la corrección de dispositivos presiona Aceptar, es muy probable que se tengas que reiniciar el equipo. Si así fuera por favor REINÍCIALO y NO retires el Disco con el Asistente. Enseguida se instalarán los adaptadores necesarios:






prodigy®

infinitum®

Configuración
con CD


Primero se agregará el adaptador para **Acceso Telefónico a Redes**.



Ahora el adaptador de **VPN** (Virtual Private Networks).



El sistema se reiniciará.



Continuando con la instalación de Adaptadores, ahora se instalará el Adaptador de "PPPoE" el cual está contenido dentro del **SAM** (Service Access Manager).




prodigy®

infinitum®

Configuración
con CD




El sistema se reiniciará.



Después de instalar exitosamente el **SAM** es necesario seleccionar un Adaptador con el cual conectarte.

Para el caso Speed Touch HOME escoge: **SMC 1211 Network Card**.



Paso 5: Establece la primera conexión.



prodigy®

infinitum®

Configuración
con CD

Nota importante de seguridad: Si se tiene activada la función de compartir impresoras y archivos de Windows el Asistente lo notificará y permitirá desactivarla para brindar mejor seguridad.



Al reiniciar el sistema se efectuará un PING para comprobar la conexión, una prueba de DNS para comprobación y el Registro de Licencia.




Si la conexión se estableció de forma exitosa el asistente indicará con el siguiente mensaje que la línea está configurada para trabajar a Alta Velocidad.



prodigy®

infinitum®

Configuración
con CD



Mantén activa la casilla y Pulsa **Siguiente**.



Al haber establecido la conexión y concluido la instalación del servicio INFINITUM optimizarás el rendimiento del ancho de banda de la conexión, para aprovechar totalmente la alta velocidad del servicio INFINITUM. ¡Listo! La conexión a INFINITUM ha culminado exitosamente.

Se abrirá automáticamente **INTERNET EXPLORER** en la siguiente dirección:

<http://prodigy.msn.com>

El asistente automáticamente efectuará la primera conexión. Asimismo en el escritorio de Windows se creará un icono de INFINITUM como este:



Para efectúes una conexión manualmente da doble clic sobre éste y se mostrará una ventana que solicitará la cuenta de acceso con el usuario y contraseña.



prodigy®

infinitem®

Configuración
con CD

Inicio de sesión de Service Access Manager de BroadJump

Ingrese el nombre de usuario:

Ingrese la contraseña:

☐ Recordar inicio de sesión

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** para efectuar una conexión al servidor.

Nota: Si se quiere guardar el usuario y la contraseña, selecciona la casilla "**Recordar inicio de sesión**".

Estado de la conexión

Estado:
Autenticando sesión.

Cancelar

(Cada vez que estés conectado podrás visualizar la siguiente ventana de conexión.)

BroadJump Service Access Manager

INFINITUM

BroadJump Service Access Manager™ para INFINITUM

TELMEX

Servicios de conexión:

Servicio	Dispositivo	Conectado
Servicio predeterminado	intel-mex-guadalupeinn-4	00:00:20

Conectar Desconectar Desconectar todo

Aguda BroadJump Opciones

Opciones

☒ Conexión automática al servicio predeterminado

☒ Recordar inicio de sesión

Al salir:

☐ Cerrar todas las conexiones

☒ Preguntar antes de cerrar las conexiones

Aceptar Cancelar

Al presionar el botón de **Opciones**, puedes configurar las siguientes opciones de conexión.